

Absicherungskonzept

A7/3	Steuergerät SBC
F32	Vorsicherungsdose im Beifahrerfußraum
F33	Vorsicherungsdose hinten, vor der Batterie
F62	Sicherungsblock Kofferraum
G1	Bordnetzbatterie
G1/4	Starterbatterie
G2	Generator
K27	Relais Kraftstoffpumpe
K40/2	Sicherungs- und Relaisbox
K40/4	Sicherungs- und Relaisbox
K57	Batterietrennrelais
M1	Starter
M4/7	Kühlerlüfter
N73	Elektronischer Zündstartschalter
N82/1	Bordnetzsteuergerät (BNS)



